

# ActiveBoard (Inspire)

## Pen aanpassen voor gebruik met ProWise schermen

Als je merkt dat de pen van ActiveBoard of ActiveInspire bij een ProWise scherm niet werkt en alleen maar selecteert en dus niet schrijft bekijk dan het [filmpje](#) om de instellingen aan te passen.

NB: DOE DIT ALLEEN IN ACTIVEINSPIRE IN EEN KLASLOKAAL

Als je dit zou doen in ActiveInspire op je NHL Laptop dan heb je kans dat je ActiveBoard profielen in de war raken

Unieke FAQ ID: #1065

Auteur: Harry van der Pol

Laatst bijgewerkt: 2015-11-23 11:55